

Vliestapete Klebeanleitung - Fototapeten richtig tapezieren

UNBEDINGT BEACHTEN:

Wir bemühen uns, Ihnen stets fehlerfreie Ware zu liefern. In Einzelfällen können jedoch Mängel auftreten. Bitte überprüfen Sie daher die gelieferte Ware vor der Montage auf Vollständigkeit und Fehler. Eine Reklamation ist nicht möglich, wenn Sie einen Teil der Fototapete bereits montiert haben.

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte lesen Sie die Klebeanleitung komplett durch, bevor Sie mit dem Ankleben beginnen.
- Frische Wandfarbe sollte mindestens 10 Tage vor der Anbringung / Befestigung trocknen können.
- Die Wandoberfläche sollte frei von Staub, Fett, Latex und Silikon sein. Außerdem muss der Untergrund sauber, glatt, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei Fragen oder Unsicherheiten, ob Ihr Untergrund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an einen Malerfachbetrieb.
- Montieren Sie die Tapete für ein ideales Ergebnis zu zweit.
- Die Raumtemperatur sollte zwischen 18-22 Grad liegen.
- Die Trocknungszeit beträgt 1-3 Tage.
- Vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungszeit.



VLIESTAPETE

Bei Ihrer Fototapete aus Vlies, handelt es sich um eine großformatige Dekoration, die in mehreren Bahnen wie eine herkömmliche Tapete an die Wand geklebt wird. Die Größe kann nachträglich und individuell mit einem Cuttermesser angepasst werden. Die Fototapete wird mittels Kleister an der Wand befestigt. Zur Anbringung empfehlen wir einen handelsüblichen Universaltapetenkleister. Die sechs einfachen Schritte helfen Ihnen, Ihre neue Fototapete an die Wand zu kleben.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

Fototapete aus Vlies · Klebeanleitung · Tapetenkleister · Eimer mit Wasser · Tapezierrolle · Zollstock · Bleistift · Cuttermesser · Schere · Wasserwaage · weicher Schwamm

SCHRITT 1

Rollen Sie die Tapetenbahn aus. Zwischen den einzelnen Bahnen finden Sie eine durchgezogene Hilfslinie. Schneiden Sie diese vorsichtig mit einer Schere entlang, um die einzelnen Bahnen voneinander zu trennen. Legen Sie sich diese der Reihenfolge nach bereit. Zur Orientierung ist am oberen Rand die Nummer der einzelnen Bahn in grün und am unteren Rand in rot vermerkt. Die Tapetenbahn liegt richtig herum, wenn die farbige Markierung lesbar ist.

SCHRITT 2

Messen Sie die Wand mit einem Zollstock aus und markieren Sie Hilfspunkte an der Wand mit einem Bleistift. Je genauer Sie die Markierungen setzen – am besten für jede einzelne Bahn – umso einfacher wird die Montage.

SCHRITT 3

Mischen Sie den Kleister mit Wasser an und bedecken Sie die zu beklebende Wand großzügig mit dem Kleister. Den Kleister lieber etwas zu dick anrühren – verdünnen kann man später immer noch. Hinweis: Bitte nur die Wand einkleistern, die Vliestapete wird trocken an die Wand geklebt.

SCHRITT 4

Am besten beginnen Sie mit der Bahn, die am weitesten links positioniert ist. Kleben Sie die erste Bahn, entsprechend Ihrer Markierung, an die Wand. Beginnen Sie oben und rollen Sie mit der Tapezierrolle die Bahn nach unten hin fest.

SCHRITT 5

Messen Sie mit der Wasserwaage nach, ob die Bahn richtig ausgerichtet ist, und richten Sie sie bei Bedarf noch einmal aus. Nehmen Sie nun die zweite Bahn und kleben Sie sie auf Stoß – nicht überlappend – neben die erste Bahn, wie in Schritt 4 beschrieben. Befolgen Sie die Schritte 4 und 5 bei allen weiteren Bahnen. Reste von Tapetenkleister an den Nähten können Sie vorsichtig mit einem weichen, feuchten Schwamm wegtupfen. Bitte versuchen Sie nicht den Kleister mit einem Tuch wegzuwischen, Sie könnten die Tapete versehentlich beschädigen.

SCHRITT 6

Wenn alle Tapetenbahnen an der Wand sind, fixieren Sie diese noch einmal mit der Tapezierrolle. Wenn nötig, können die Bahnen jetzt mit einem Cuttermesser individuell gekürzt werden. Fertig – die Fototapete dekoriert nun Ihre Wand!