

# Glas- & Acrylglasbilder Montageanleitung

## WICHTIGE HINWEISE:

- Bitte prüfen Sie vor der Montage die Beschaffenheit der Wand und verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial wie Dübel und Schraubhaken. Bei Trockenbauwänden könnten spezielle Dübel benötigt werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass die vormontierten Wandhalterungen des Wandbildes einen dauerhaften, sicheren Halt bekommen.
- Unsere Wandhalterungen sind nicht für den Einsatz hinter einem Kochfeld geeignet, da sich die Eigenschaften des Klebers, bei starken Temperaturschwankungen, verändern könnten.
- Die Anbringung von Glas und Acrylglas durch Silikon und Schaumklebeband wird nicht empfohlen.




### TIPP 1

Acrylglasbilder sind mit einer Schutzfolie versehen, die Sie mühelos abziehen können.



### TIPP 2

Bitte kleben Sie die beiliegenden selbstklebenden Abstandshalter von hinten auf das Wandbild.



### TIPP 3

Das Gewicht sollte sich auf die jeweils vorhandene Aufhängevorrichtung verlagern. Das bedeutet, dass je Vorrichtung auch eine Wandmontage erfolgen muss. Bei anderweitigen Anbringungen können wir leider keine Garantie übernehmen.

- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte das Bild nicht mit harten Untergründen in Berührung kommen. Lagern Sie das Wandbild stattdessen bis zur Wandmontage auf einem weichen, sicheren Untergrund. Vorder- und Rückseite des Wandbildes sollten bei der Montage nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen.
- Zur Reinigung eignet sich ein weiches, trockenes Tuch oder bei Bedarf lauwarmes Wasser, welches mit etwas Spülmittel oder Glasreiniger versetzt ist. Chemikalien und aggressive Reinigungsmittel sollten nicht benutzt werden, da diese die Oberflächen beschädigen könnten.