


Wanduhr 28 & 30 cm Montageanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Wanduhr. Die folgende Anleitung dient als Orientierungshilfe für die Montage Ihrer neuen Wanduhr.



LIEFERUMFANG

- (a) Wanduhr / Basisteil mit Montage-Loch
- (b) Uhrwerk
- (c) Gummi-Unterlegscheibe
- (d) Unterlegscheibe
- (e) Feststellmutter
- (f) Stundenzeiger (kurz)
- (g) Minutenzeiger (lang)
- (h) Sekundenzeiger (nicht bei den Holzzeigern)



SCHRITT 1

Legen Sie das schwarze Mechanikgehäuse/ Uhrwerk (b) auf einen flachen Untergrund und führen Sie die Gummi-Unterlegscheibe (c) auf das Gewinde. Legen Sie nun das Basisteil (a) auf das Uhrwerk. Achten Sie darauf, dass die Aufhängevorrichtung des Uhrwerkes nach oben zur 12 ausgerichtet ist.

Achtung: Die Teile c, d und e sind am Uhrwerk (b) befestigt.



SCHRITT 2

Die Gewindespitze des Uhrwerkes sollte mittig aus dem Basisteil ragen. Fixieren Sie beide Elemente indem Sie zuerst die Unterlegscheibe (d) und dann die Feststellmutter (e) auf das Gewinde drehen. Drehen Sie die Mutter (e) schön fest.



SCHRITT 3

Stecken Sie zuerst den Stundenzeiger (f), dann den Minutenzeiger (g) und als letztes den Sekundenzeiger (h) (bei den Holzzeigern nicht dabei) auf die Gewindespitze. Achten Sie darauf, dass sie beim Aufstecken der Zeiger, nahe der Gewindespitze drücken, da sich sonst die Zeiger unnötig verbiegen könnten. Biegen Sie die Zeiger notfalls vorsichtig zurecht. Zum Abschluss können Sie die Batterie einlegen und die Uhr einstellen!

- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte das Bild nicht mit harten Untergründen in Berührung kommen. Lagern Sie die Wanduhr stattdessen bis zur Wandmontage auf einem weichen, sicheren Untergrund. Vorder- und Rückseite der Wanduhr sollten bei der Montage nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen.
- Zur Reinigung eignet sich ein weiches, trockenes Tuch oder bei Bedarf lauwarmes Wasser, welches mit etwas Spülmittel oder Glasreiniger versetzt ist.