


# Wanduhr 44 & 70cm Montageanleitung

## MONTAGEANLEITUNG WANDUHR FÜR Ø 44 & 70 CM

### LIEFERUMFANG

- 1 Motiv-Ziffernblatt
- 1 Uhrwerk
- 1 Zeiger lang (Minutenzeiger)
- 1 Zeiger kurz (Stundenzeiger)
- 1 Unterlegscheibe
- 1 Schraubmutter
- 1 Abschlussknopf



### SCHRITT 1

Legen Sie das schwarze Mechanikgehäuse (a - Uhrwerk) auf einen flachen Untergrund und stecken Sie die Unterlegscheibe (b) auf das Uhrwerk. Stecken Sie dann Ihr gewähltes Motiv-Ziffernblatt (g) auf und fixieren Sie es mit der Gewindemutter (c). Das Mechanikgehäuse ist somit von vorn nicht mehr sichtbar. Achten Sie darauf, dass die Aufhängung hinten direkt auf die 12 zeigt.

### SCHRITT 2

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Zeigern. Stecken Sie zuerst den kleinen Zeiger (d) und anschließend den langen Zeiger (e) fest auf. Achten Sie darauf, dass sich die Zeiger nicht berühren. Biegen Sie die Zeiger notfalls vorsichtig zurecht.

### SCHRITT 3

Anschließend setzen Sie den Abschlussknopf (f) auf und drücken ihn fest. Zum Abschluss können Sie die Batterie einlegen, die Uhr einstellen und fertig ist die Uhr! Die Uhr können Sie mittels eines Nagel oder einer Schraube aufhängen.